

Abstufen

Bezeichnet das stufige Versetzen von Schnittkanten bei Nahtzugaben.

Mit dem Begriff Abstufen bezeichnet man das Zurückschneiden von Nahtzugaben in unterschiedlicher Breite gemessen ab der Naht. Dadurch wird beim [Bügeln](#) dieser Naht die Stoffdicke reduziert und die Naht kann flacher abgesteppt oder ausgebügelt werden. Anwendungsbeispiele sind: Kragen, Manschetten und Belege.

Französisch	échelonner
Englisch	to grade
Niederländisch	gradeeren
Spanisch	escalonar
Russisch	????????? ???????? ?? ??? ???????????
Dänisch	gradata