Stretchfix

Elastisches Haftmassenweb auf Trägerpapier. Das Stretchfix ähnelt dem Vliesofix, bleibt aber nach der Fixierung elastisch.

Das Strechtfix wird mit 2-3 Punkten trocken auf der Seite mit dem Trägerpapier oben liegend aufgebügelt. Nach dem Abkühlen wird das Trägerpapier abgezogen und das bebügelte Stück wird mit der Unterseite nach unten erneut gebügelt. Dazu muss aber ein feuchtes Bügeltuch genutzt werden.

Schritt für Schritt aufbügeln ohne schieben.